Anleitung Manuelle Auslesung Smart Meter

1. Taste «A» drücken bis «Std_dAtA» erscheint.

2. Anschliessend Taste «A» 3 Sekunden drucken - Display beginnt zu leuchten und Zählerstand wird angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste «A» wiederholt, bis der gewünschte Parameter angezeigt wird.
   1.8.1 HT (Zählerwert im Tagespreisverbrauch)
   1.8.2 NT (Zählerwert im Nachtpreisverbrauch)
   2.8.1 RHT (Zählerwert Rückspeisung Tag)
   2.8.2 RNT (Zählerwert Rückspeisung Nacht)

4. Zähler wechselt nach kurzer Zeit automatisch in den Ruhemodus zurück



Erklärung zu den Buchstaben:

A - Anzeige weiterschalten

B - Impulse pro kWh

C - Zählernummer

D - Aktueller Tarif (T1 =Tagespreis, T2 = Nachtpreis)

E - Parameter

F - Wert / Zählerstand